

CLAVE DE RESPUESTAS:
Capacitación de Operadores de Vehículos Industriales Motorizados :
Prueba de Aptitud Escrita

	Cierto	Falso
1. Solo empleados o sus supervisores autorizados y capacitados pueden operar una carretilla elevadora	☐	☒
2. Los operadores son exigidos inspeccionar su carretilla elevadora antes de uso	☒	☐
3. Se permiten pasajeros en una carretilla elevadora si están atados	☐	☒
4. Viaje con su carga tan elevada que puede pueda ver bajo ella	☐	☒
5. Los peatones tienen el derecho de paso, excepto cuando el operador de la carretilla elevadora está apurado.	☐	☒
6. Siempre mira por encima de los dos hombros antes de retroceder	☒	☐
7. Si su visión esta obstruida al viajar con una carga, retroceda.	☒	☐
8. Solo se necesita obedecer a las reglas de tráfico cuando hay gente alrededor	☐	☒
9. Una carretilla elevadora es menos estable cuando el mástil está elevado durante apilamiento de carga y el desapilado	☒	☐
10. Reparaciones a la carretilla elevadora deben ser hechas cuando sea que tenga descanso del trabajo	☐	☒
11. Las horquillas deben ser insertadas a la paleta por lo menos tres cuartos de la distancia	☐	☒
12. La capacidad nominal no será afectada por el uso de accesorios de carga especiales	☐	☒
13. Siempre revise el mástil para soldaduras agrietadas o rotas	☒	☐
14. Siempre maneje derecho al manejar sobre vías de tren	☐	☒
15. La capacidad nominal de la carga de la carretilla elevadora se encuentra en la placa de identificación del fabricante	☒	☐
16. Permita por lo menos una longitud de carretilla elevadora cuando manejando detrás de otro vehículo	☐	☒
17. Cinco millas por hora es siempre una velocidad de conducción segura	☐	☒
18. Áreas industriales/almacenes pueden tener bajos despejes de arriba	☒	☐
19. Al trabajar en un remolque, debe usar luces de muelle o faros delanteras	☒	☐
20. Un vuelco lateral es generalmente causado por manejar sobre basura o llevar la carga a elevación muy alta	☒	☐
21. Al llevar una carga, maneje por la rampa horquillas primeros	☐	☒
22. Las ruedas delanteras dirigen la carretilla elevadora	☐	☒
23. Al doblar en un pasillo, dirige ancho	☒	☐
24. Apagar al motor es lo único que necesita hacer al dejar una carretilla elevadora desatendida	☐	☒
25. Al viajar con una carga, mantenga ls horquillas aproximadamente seis pulgadas de la superficie	☒	☐
26. El único reviso que necesita una batería es para grietas o agujeros	☐	☒
27. Las carretillas elevadoras son alimentadas por bacteria, gasolina, diesel o propano	☒	☐
28. Cheques de pre-uso deben exigir que cada línea hidráulica sea revisada	☒	☐
29. Las carretillas elevadoras siempre deben ser encendidas al comienzo de una pre-inspección	☐	☒
30. Si se debe ajustar la altura del mástil, solo bájelo cuando está en movimiento hacia adelante	☐	☒
31. Cuando baja su carga, empiece nivelando las horquillas antes de llegar a su destino	☐	☒
32. Después de levantar una carga, la carretilla elevadora será más estable si el mástil esta inclinada hacia el frente	☐	☒
33. Antes de la pre-inspección está bien levantar un objeto pesado para revisar los cilindros de elevación	☐	☒
34. Si la llanta no está pinchada, asume que el vehículo es usable.	☐	☒
35. Al cargar un remolque con una carretilla elevadora que es muy pesada, use mas soportes de remolques	☒	☐
36. Maneje a una velocidad constante para evitar resbalando y patinando sobre placas de puentes	☒	☐
37. Los neumáticos de carretillas elevadoras son diseñadas para evitar deslizamiento, resbalo, y derrape	☐	☒
38. Tanques de propano deben ser revisadas para fugas y para válvulas y boquillas seguras	☒	☐
39. Observadores inadecuadamente capacitados han sido atrapados entre objetos fijos y carretillas elevadoras	☒	☐