

**Capacitación de Operadores de Vehículos Industriales Motorizados:
Prueba de Competencia en Persona**

**Nombre del
Estudiante**

Fecha:

**Nombre del
Evaluador**

Tipo de PIT:

Resultados:

☐ Aprobar ☐ Fallar

Categoría	Acción	Pass	Fail	N/A
Inspección	1. Capaz de seguir con precisión la lista de verificación de inspección	☐	☐	☐
Principios de Funcionamiento	2. Capaz de identificar tipo de fuente de alimentación	☐	☐	☐
	3. Capaz de seguir procedimientos locales para repostar/recargar	☐	☐	☐
	4. Capaz de arrancar el vehículo con seguridad en preparación para uso	☐	☐	☐
	5. Entiende el uso/ubicación de controles y medidores	☐	☐	☐
	6. Capaz de demostrar ejemplos de vehículo desatendido	☐	☐	☐
Ajusto de horquillas	7. Capaz de determinar el ajuste apropiado de horquillas para carga	☐	☐	☐
Modelos de tráfico	8. Capaz de mantener el vehículo dentro de circuito de trafico establecido	☐	☐	☐
	9. Capaz de reconocer dispositivos de advertencia, espejos, resguardos, etc.	☐	☐	☐
Tipo de carretilla elevadora	10. Capaz de determinar el tipo y la configuración del vehículo	☐	☐	☐
	11. Capaz de determinar la capacidad nominal de elevación del vehículo	☐	☐	☐
Recogiendo cargas	12. Se aproxima lentamente y recto	☐	☐	☐
	13. Se para cuando las horquillas están a eso de un pie de la carga	☐	☐	☐
	14. Acopla la paleta de forma segura	☐	☐	☐
	15. Revisa la altura del mástil para obstrucciones	☐	☐	☐
	16. Levanta la carga lentamente/de forma segura con la carga contra el respaldo	☐	☐	☐
Desapilamiento de cargas	17. Revisa para peatones, trafico, obstrucciones	☐	☐	☐
	18. Se aproxima lentamente y recto	☐	☐	☐
	19. Se para cuando las horquillas están a eso de un pie de la carga	☐	☐	☐
	20. Revisa la altura del mástil para obstrucciones	☐	☐	☐
	21. Levanta con seguridad las horquillas a la altura deseada	☐	☐	☐
	22. Acopla la paleta de forma segura y lo inclina a un ángulo seguro	☐	☐	☐
Apilamiento de cargas	23. Recoge una carga y lo baja a una altura segura lentamente y de manera segura	☐	☐	☐
	24. Se aproxima lentamente y recto	☐	☐	☐
	25. Se para cuando las horquillas están a eso de un pie de la carga	☐	☐	☐
	26. Revisa la altura del mástil para obstrucciones	☐	☐	☐
	27. Levanta con seguridad las horquillas a la altura deseada	☐	☐	☐
	28. Maneja adelante de forma segura hasta que la carga este exactamente sobre la pila	☐	☐	☐

**Powered Industrial Truck Operator Training:
Hands-On Proficiency Test (Continued)**

	29. Lo inclina a un ángulo seguro y pone la carga en la pila	☐ ☐ ☐
	30. Lentamente y con seguridad nivela las horquillas dentro de la paleta	☐ ☐ ☐
	31. Revisa la parte trasera para peatones, trafico, obstrucciones	☐ ☐ ☐
	32. Retrocede lentamente y con seguridad y baja a un nivel seguro	☐ ☐ ☐
Conduciendo con Cargas	33. Planea la ruta de carga basad en obstrucciones de la ruta corriente	☐ ☐ ☐
	34. Lleva la carga con la carga inclinada hacia atrás a un ángulo seguro	☐ ☐ ☐
	35. Lleva la carga con las horquillas a una elevación segura sobre la superficie	☐ ☐ ☐
	36. Conduce con precaución y a velocidad lenta	☐ ☐ ☐
	37. Evita vueltas apretadas cuando posible	☐ ☐ ☐
	38. Aplica los frenos suavemente y uniformemente	☐ ☐ ☐
	39. Está consciente de despejes por arriba y la altura del mástil	☐ ☐ ☐
	40. Nunca pasa a peatones (les permite rendir paso)	☐ ☐ ☐
	41. Obedece todas las reglas y señales locales de tráfico en la ruta	☐ ☐ ☐
	42. Usa bocinas cuando se acerca a esquinas, portales, etc.	☐ ☐ ☐
	43. Usa espejos con eficacia	☐ ☐ ☐
	44. Mantiene una distancia segura de otros vehículos	☐ ☐ ☐
	45. Pasa a otros vehículos solo en aéreas autorizadas	☐ ☐ ☐
	46. Se acerca a vías de tren a un ángulo de 45 grados	☐ ☐ ☐
	47. Lentamente y con seguridad nivela las horquillas dentro de la paleta	☐ ☐ ☐
Muelles de Carga	48. Revisa el puente o las placas de muelles para seguridad	☐ ☐ ☐
	49. Se acerca al puente o las placas de muelles derecho	☐ ☐ ☐
	50. Nunca acelera sobre puente o placas de muelles	☐ ☐ ☐
	51. Mantiene distancia segura de bordes	☐ ☐ ☐
Operaciones del Remolque	52. Verifica que el piso del remolque está clasificado para el peso del vehículo	☐ ☐ ☐
	53. Verifica que el piso del remolque esta en condición de servicio	☐ ☐ ☐
	54. Verifica que el remolque no puede rodar	☐ ☐ ☐
	55. Verifica que el vehículo no desequilibrará al remolque	☐ ☐ ☐
	56. Revisa la altura interior del remolque antes de apilar o desapilar	☐ ☐ ☐
Operaciones de la Rampa	57. Vehículo cargado – sube la rampa carga primero	☐ ☐ ☐
	58. Vehículo cargado – baja la rampa cargo última	☐ ☐ ☐
	59. Vehículo descargado – sube la rampa horquillas últimas	☐ ☐ ☐
	60. Vehículo descargado – baja la rampa horquillas primero	☐ ☐ ☐
Pista de Obstáculos	61. Mantiene distancia segura de obstáculos	☐ ☐ ☐
	62. Capaz de maniobrar son seguridad en espacios reducidos	☐ ☐ ☐
	63. Mantiene velocidad segura	☐ ☐ ☐
	64. Acelera y frena suavemente	☐ ☐ ☐